WARNING

INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE


Unplug lamps before using any cleaning solutions. Dust shades with a feather duster or with an appropriate vacuum-brush attachment. Wipe with a soft, dry cloth and clean lamp bases with the methods appropriate to the material. Avoid the use of chemicals and household cleaners as they may damage the finish.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item.
* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly.
* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation.

JONATHAN Y

Model#: JYL5514
Product Dimensions: 5x5x11"
Product Dimensions: 12.7 x 12.7 x 27.9CM




Part List and Hardware List


PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Lamp shade		1X	C	Charging cable		1X
B	Lamp body		1X				

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 11 minutes.
The number of people required to assemble the product:1 person.
If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathanv.com



Step 1: Tighten the lamp shade (A) onto the lamp body (B).



Step2:1.One end of the charging cable (C) is connected to the lamp body (B) USB Micro charge port and the other end is connected to the charging plug (5V 2A)(not included).
2. When charging, the indicator light is red color.
3. When fully charged, the indicator light is green color .



Step3: Push Dimmer Switch
1. Press the switch once to turn on or off.
2. Press and hold the switch for adjusting the brightness.
3. Memory function: Press the switch once after brightness adjustment to turn the light off. Press switch once again to resume the same brightness setting.

Put the light on a level surface to check if everything is stable.

Charging Time from 0% to 100% battery：2-4hrs

Battery life from 100% charge (hrs)：8-10hrs

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe las lámparas antes de usar cualquier solución de limpieza. Desempolve las pantallas con un plumero o con un accesorio de cepillo para aspiradora adecuado. Limpie con un paño suave y seco, y limpie las bases de las lámparas con los métodos apropiados para el material. Evite el uso de productos químicos y limpiadores domésticos, ya que pueden dañar el acabado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros
*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;
Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.


**Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe solo encajará en un tomacorriente polarizado de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo; si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. No intente ignorar esta característica de seguridad.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	pantalla de la lámpara		1X	C	Cable de carga		1X
B	Cuerpo de la lámpara		1X				


JONATHAN Y

Modelo# ： JYL5514
Dimensiones del producto: 5x5x11"
Dimensiones del producto: 12.7 x 12.7 x 27.9CM




PREPARACIÓN


Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de ensamblaje: 11 minutos.
Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.
Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.



Paso 1: Ajuste la pantalla de la lámpara (A) sobre el cuerpo de la lámpara (B).



Paso 2: 1. Conecte el cable de carga (C) desde el puerto de carga USB Micro del cuerpo de la lámpara (B) al enchufe de carga (5V 2A) (no incluido).
2.Durante la carga, el indicador luminoso permanecerá en color rojo.
3.Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador luminoso cambiará a color verde.



Paso 3
intensidad (dimmer).
1. Presione el interruptor una vez para encender o apagar la lámpara.
2. Mantenga presionado el interruptor para regular el brillo
3. Función de Memoria : Presione el interruptor una vez después de ajustar el brillo para apagar la luz. Presione el interruptor nuevamente para restablecer el brillo seleccionado.

Coloque la lámpara en una superficie nivelada para verificar si todo está estable

Tiempo de carga (de 0% a 100% de batería): 2-4 horas

Duración de la batería desde carga al 100%: 8-10 horas

DISFRUTE DE SU LÁMPARA