WARNING

INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE


Unplug lamps before using any cleaning solutions. Dust shades with a feather duster or with an appropriate vacuum-brush attachment. Wipe with a soft, dry cloth and clean lamp bases with the methods appropriate to the material. Avoid the use of chemicals and household cleaners as they may damage the finish.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
*The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced;
If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed


**This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. this plug will fit in a polarized outlet only one way. if the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug, if it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. do not attempt to disgard this safety feature.

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	mounting bracket		1X	G	canopy		1X
B	machine screw		2X	F	shade		1X
C	self tapping screw		2X	H	hex nut		1X
D	wire connector		3X	J	Socket		1X
E	ground screw		1X	K	bulb		1X

JONATHAN Y

Model#: JYL9209
Product Dimensions:11.75"Lx11.75"W x 15-74"H
Dimensiones del producto: 29.8x 29.8x 38.1-187.9CM



PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 25 minutes.
The number of people required to assemble the product.1 person.
If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

1. Fix the mounting bracket(A) to the outlet box with machine screw(B).

2.Secure the panel to the ceiling with a self tapping screw(C)

3. Make wire connections, with wire connectors(D), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:
a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(E) on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.

4. Orient the ceiling canopy(G) so that the screws protruding from the mounting bracket go into the holes in the canopy,then secure it with the provided hex nut (H).

5. Install bulb(K). Be sure to use light bulb(s) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.



PLEASE USE ON/OFF TYPE"A" BULB MAX 60-WATT OR LED MAX 9-WATT THERE ARE 1PC LED 4-WATT BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Desenchufe las lámparas antes de usar cualquier solución de limpieza. Desempolve las pantallas con un plumero o con un accesorio de cepillo para aspiradora adecuado. Limpie con un paño suave y seco, y limpie las bases de las lámparas con los métodos apropiados para el material. Evite el uso de productos químicos y limpiadores domésticos, ya que pueden dañar el acabado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros
*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;
Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.


**Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe solo encajará en un tomacorriente polarizado de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo; si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. No intente ignorar esta característica de seguridad.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Supporte de montaje		1X	G	Placa de techo fija		1X
B	Tornillo de máquina		2X	F	Pantalla		1X
C	Tornillo autoperforante		2X	H	Tuerca hexagonal		1X
D	Conector de cables		3X	J	Enchufe		1X
E	Tornillo de tierra		1X	K	Bombilla		1X

JONATHAN Y

Modelo# JYL9209
Dimensiones del producto: 11.75"Lx11.75"W x 15-74"H
Dimensiones del producto: 29.8x 29.8x 38.1-187.9CM



PREPARACIÓN


Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos.
Número de personas requeridas para el montaje del producto:1 persona.
Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

1. Fije el soporte de montaje (A) a la caja de enchufe con un tornillo de máquina (B).

2.Fije el panel al techo con un tornillo autoperforante (C).

3. Realice las conexiones de cables con conectores de cables (D), siguiendo la tabla de referencia lista a continuación.

Conecte el cable de suministro de la toma caliente (negro o rojo) a	Conecte el cable neutro blanco de suministro de la toma a:
Negro(a)	Blanco
* Cuerda paralela (redonda y lisa)	* Cuerda paralela (cuadrado y ridged)
Claro, marrón, dorado o negro sin trazador (rayas coloreadas).	Claro, marrón, dorado o negro con trazador (rayas coloreadas).
Cable aislado (no verde) con conductor metálico de cobre.	Cable aislado (no verde) con conductor metálico de plata.



Nota: cuando se utiliza un cable paralelo (SPT I y SPT II), el alambre neutro tiene forma cuadrada.
Y estriado, y el alambre de fase tendrá forma redonda y lisa. (Ver ilustración a la izquierda.)


Instrucciones de puesta a tierra:

a) Para la instalación en Estados Unidos: Envolver el cable de tierra de la caja de enchufe alrededor del terminal verde. tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje, a no menos de 2" de la extremidad del cable. Apretar el tornillo de tierra. Si Si la fija viene suministrada con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra del enchufe mediante un conector de cable

b) Para la instalación en Canadá: Si la fija viene suministrada con un cable de tierra, enrollar el cable de tierra alrededor del tornillo de puesta a tierra verde en el soporte de montaje. Apretar el tornillo de tierra.

4.Orienta la copa del techo (G) de modo que los tornillos que sobresalen del soporte de montaje entren en Los agujeros en el dosel, luego asegúrelo con la tuerca hexadecimal proporcionada (H).

5.IInstala las bombilla (K). Asegúrate de usar bombillas con una potencia no mayor que la especificada en esta fija. Asegúrate siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de cambiar las bombillas



POR FAVOR USE BOMBILLA TIPO "A" ENCENDIDO-APAGADO, MÁX 60 WATTS O LED MÁX 9 WATTS.HAY 1 UNIDAD DE BOMBILLA LED DE 4 WATTS EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LAMPARA